

BOOSTER WITH EDGE CONTROL BS-1

取扱説明書

この度はBS-1をお買いいただき、誠にありがとうございます。この製品を末永く正しくご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読み下さい。

BS-1の特長

従来のブースターとは隔絶したBP-1にそが叶える、真のサウンドの愉悦。また、思っただけのテクニクを堪能できる、究極のハイゲインサウンドをクリエイトできる最強のブースターです。

MAS. BYPASSスイッチをオンにすることにより、アンプの真のサウンドを変えずに、ギターアンプのヘッドアンプ部(プリボリュームより前段のアンプ部分)を強烈にオーバードライブさせることができる、サウンドの未来に一歩近付きました。

また、このスイッチをオフにすることで、MASTERが作動し、従来のブースターと同じ感覚で使用することができます。

各部名称と働き

EDGE

センターでフラットです。輪郭のあるサウンドをコントロールします。

BOOST

ゲインをブーストします。

ALL BYPASS


エフェクト音とノーマル音を切り替えます。エフェクト時スイッチ上のLEDが点灯します。

MASTER

出力レベルを調整します。

MAS. BYPASS

オンにすることでMASTERが効かなくなり、全開の状態になります。オン時スイッチ上のLEDは消えます。




※MAS. BYPASSスイッチをオンにすることで、MASTERが全開になり、設定次第ではアンプが大音量になる可能性があります。

必ずアンプのボリュームは0から徐々に上げて音量を決定してください。


セッティング例

■クリーンアンプにおけるセッティング例



エフェクトオンでクランチサウンド、MAS. BYPASSオンでリード向けのフルブースト。パンチのあるテキサスサウンドを3チャンネルで楽しめます。

■クランチアンプにおけるセッティング例



BS-1はアンプをドライブさせるブースターなので、使用するアンプが上質の改造アンプのごとく、サウンドが向上します。

製品仕様

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 電源 | DC9V・乾電池006P(1個)・電源アダプター(付属していません) |
| コントロール | BOOST・EDGE・MASTER |
| 端子 | INPUT・OUTPUT・DC9V |
| スイッチ | ALL BYPASS・MAS. BYPASS |
| インジケーター | ALL BYPASS(3φ赤)・MAS. BYPASS(3φ赤) |
| 入力インピーダンス | 100KΩ |
| 出力インピーダンス | 10KΩ以上 |
| 外形寸法 | 100mm(W)×32mm(D)×70mm(H) |
| 重量 | 270g |
| 付属品 | 乾電池006P×1・取扱説明書・保証書 |

※規格及び、外観は改良のため、予告なく変更する可能性があります。

お問い合わせ先

- ALBIT・Cranetortoise製品全般及び修理に関するお問い合わせ先
TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742
- ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先
〒340-0035
埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション
- メールのお問い合わせ先
info@albit.jp
- 最新情報はホームページにて
http://www.albit.jp

