

# BOOSTER WITH EDGE CONTROL BS-1

## 取扱説明書

この度はBS-1をお買いいただき、誠にありがとうございます。この製品を末永く正しくご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読み下さい。

## BS-1の特長

従来のブースターとは隔絶したBP-1にそが叶える、真のサウンドの愉悦。また、思っ  
存分テクニックを堪能できる、究極のハイゲインサウンドをクリエイトできる最強のブ  
ースターです。

MAS. BYPASSスイッチをオンにすることにより、アンプの真のサウンドを変えずに、  
ギターアンプのヘッドアンプ部(プリボリュームより前段のアンプ部分)を強烈にオー  
バードライブさせることができる、サウンドの未来に一歩近付きました。

また、このスイッチをオフにすることで、MASTERが作動し、従来のブースターと同じ  
感覚で使用することができます。

## 各部名称と働き

### EDGE

センターでフラットです。輪郭  
のあるサウンドをコントロール  
します。

### BOOST

ゲインをブーストします。

### ALL BYPASS


エフェクト音とノーマル音を切  
り替えます。エフェクト時スイ  
ッチ上のLEDが点灯します。

### MASTER

出力レベルを調整します。

### MAS. BYPASS

オンにすることでMASTERが  
効かなくなり、全開の状態に  
なります。オン時スイッチ上のLED  
は消えます。




※MAS. BYPASSスイッチをオンにすることで、MASTERが全開になり、設定  
次第ではアンプが大音量になる可能性があります。

必ずアンプのボリュームは0から徐々に上げて音量を決定してください。


## セッティング例

### ■クリーンアンプにおけるセッティング例



エフェクトオンでクランチサウンド、MAS. BYPASSオンで  
リード向けのフルブースト。パンチのあるテキサスサウ  
ンドを3チャンネルで楽しめます。

### ■クランチアンプにおけるセッティング例



BS-1はアンプをドライブさせるブースターなので、使用  
するアンプが上質の改造アンプのごとく、サウンドが向  
上します。

## 製品仕様

電源.....	DC9V・乾電池006P(1個)・電源アダプター(付属していません)
コントロール.....	BOOST・EDGE・MASTER
端子.....	INPUT・OUTPUT・DC9V
スイッチ.....	ALL BYPASS・MAS. BYPASS
インジケータ.....	ALL BYPASS(3φ赤)・MAS. BYPASS(3φ赤)
入力インピーダンス.....	100KΩ
出力インピーダンス.....	10KΩ以上
外形寸法.....	100mm(W)×32mm(D)×70mm(H)
重量.....	270g
付属品.....	乾電池006P×1・取扱説明書・保証書

※規格及び、外観は改良のため、予告なく変更する可能性があります。

## お問い合わせ先

- ALBIT・Cranetortoise製品全般及び修理に関するお問い合わせ先  
TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742
- ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先  
〒340-0035  
埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション
- メールのお問い合わせ先  
info@albit.jp
- 最新情報はホームページにて  
http://www.albit.jp

