

A/B BOX WITH TUNER OUT

SEL-2 TYPE II


取扱説明書

この度は、SEL-2 TYPE IIをお買いいただき、誠にありがとうございます。この製品を末永く正しくご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読み下さい。

SEL-2 TYPE IIの特長

SEL-2 TYPE IIは、Aチャンネル・Bチャンネル切り替えの他に、チューナーアウトを装備しています。ステージ上で曲間にチューニングをする際、TUNER OUTスイッチを踏むことで、アンプへの音を消し、チューナーへダイレクトに信号を送ることが可能です。
また、従来の製品にくらべ、切り替え時に発生するノイズを大幅に低減することに成功しました。
多くのミュージシャンとのコラボレーションが生んだ発想によるもので、万が一、電源電圧（乾電池も含む）不即時にもチャンネルインジケータが消える以外、音が出なくなることはありません。この便利さをぜひ体験してください。

各部名称とはたらき



④OUT
出力ジャックです。

⑤IN
入力ジャックです。

⑥TUNER OUT
④OUTからの出力を消して、①TUNERのみ信号を送ります。
再度踏むと、④OUTから出力されます。

⑦A/B SEL.
A.chとB.chを切り替えます。

製品仕様

電源.....DC9V・乾電池006P×1
端子.....IN・OUT・TUNER OUT・SEND (A/B)・RETURN (A/B)・DC9V
スイッチ.....TUNER OUT・A/B SEL.
インジケータ.....A.ch (3φ緑)・B.ch (3φ赤)
入力インピーダンス.....1MΩ
出力インピーダンス.....100KΩ以上
外形寸法.....112mm(W)×74mm(D)×46mm(H)
重量.....270g
付属品.....乾電池006P×1・取扱説明書・保証書

※規格及び、外観は改良のため、予告なく変更する可能性があります。

お問い合わせ先

- ALBIT・Cranetortoise製品全般及び修理に関するお問い合わせ先
TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742
- ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先
〒340-0035
埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション
- メールのお問い合わせ先
info@albit.jp
- 最新情報はホームページにて
http://www.albit.jp

