Cranetortoise

SINCE 1980

VT-SWB

ALL HANDMADE EFFECTS DESIGN TEAM

Vacuum TUBE BOOSTER

with A/B switching

取扱い説明書

この度は、クレイントータス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
効果を最大限に、発揮するためにもご使用になる前に、この取扱い説明書をよく読んでからお使い下さい。

仕様

電源 : AC9Ⅴ
コントロール : VOLUME・EQUALIZER・Ach VOLUME・Bch VOLUME
インジケーター : GREEN(Ach.)・LED(Bch.)・BOOST ON(RED)
端子 : INPUT・OUTPUT・Ach OUTPUT・BOTH・Bch OUTPUT×2・AC.ADP.JACK
入力インピーダンス : 1MΩ
出力負荷インピーダンス : 47KΩ
外形寸法 : 129mm(W)×170mm(D)×75mm(H)
重量 : 1000ｇ
付属品 : AC/AC専用アダプター×1
取扱い説明書・ポリッシュクロス×1枚

*規格及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ALBIT® Cranetortoise
〒340-0035 埼玉県草加市西町1382-3 TEL048-928-1637
ALBIT CORPORATION Fax048-922-5742
http://www.albit.jp/ Mail: albit@river.sannet.ne.jp

【特長】

楽器用に厳選した12AX7を2本使ったチューブサーキットにより、VT-SWBは、チューブブースター（ミュート可能）として音質向上を実現しました。
常時出力のブーストアウトと出力調整可能なA/Bアウト及び、A+Bのミックスアウト（BOTH OUT）の3系統のアウト、更にスイッチャー機能を使い分ける事で、ライブ時からレコーディング時において様々な環境でプレイヤーが希望とする発展性のある使い方が出来ます。接続先のアンプを図太くブーストさせ、今まで以上に存在感のあるこの上ないサウンドをお届けします。

【各部機能】

Ch.A OUTPUT
Ch.A側が出力されます。

OUTPUT
EQUALIZERを経由した常時出力のBOOST OUTです。

INPUT
楽器を接続します。

VOLUME
OUTPUT（常時出力）の音量を調整します。
A Ch.・B Ch.使用の際は、このVOLUMEは効きません。

EQUALIZER
Dark側では、TUBE特有の音が太く粘りのあるサウンドを、Bright側では、TUBE SOUND特有の透き通った音をリアルに再生します。

CH.SEL
A Ch./B Ch.の切り替えを行います。LEDがグリーンの場合はA.Chに、LEDが赤の場合はB.Chになります。

BOTH
両Ch.のMIX(A+B) を出力します。

Ch.B OUTPUT
Ch.B側が出力されます。
パラレルアウトです。

AC9V
★付属の専用アダプターのみ、使用して下さい。

Ch.B VOLUME
Ch.B側の音量を調整します。

Ch.A VOLUME
Ch.A側の音量を調整します。

BOOST
BOOST SWです。LEDが点灯してBOOST ONの状態です。





御注意：内部には高電圧がかかっており、感電の恐れが有ります。修理技術者以外の方は、分解しないで下さい。また、雨天での屋外の使用は、危険防止のため絶対に使用しないで下さい。